

■極数変換モータの端子と接続

極数	端子記号	外部接続	
		低速	高速
4/6 4/8 (単一卷線)			

注) 電動機操作盤は御用意下さい。

本ページの接続図は、当社標準対応（三菱電機株製2乗低減トルク特性・直入始動方式の電動機を使用）の場合です。電動機が変更となる場合、結線が異なりますのでご注意ください。

●標準接続図（4/6、4/8共）

