


HF-SP5 α (B)~HF-SP15 α (B)


単位: mm



形名	L	KL
HF-SP5 α (B)	118.5(156.5)	57.8
HF-SP10 α (B)	140.5(178.5)	79.8
HF-SP15 α (B)	162.5(200.5)	101.8

HF-SP20 α (B) HF-SP35 α (B)

単位: mm



形名	L	KL
HF-SP20 α (B)	143.5(193.5)	79.8
HF-SP35 α (B)	183.5(233.5)	119.8

オプション

形名	価格	備考	形名	価格	備考
MR-J3CN1	3,200	CN1用コネクタ アンブ用コネクタCN1)	MR-J3SCNS	3,200	エンコーダ用コネクタセットIP67対応
MR-TB50	15,200	中継端子台50ピン	MR-J3BTCBL03M		エンコーダ用コネクタ×1 アンブ用コネクタ CN2)×1
MR-J2M-CN1TBL05M	14,500	中継端子台			バッテリー接続用
MR-J2M-1TBL1M	20,000	ケーブル			0.3m HF-KP、HF-SPシ リーズモータ用
MR-J3ENCBL2M-A1-H	14,500	2m	MR-J3BAT	4,000	バッテリーアプリアリョートシステムの場合に必要)
MR-J3ENCBL5M-A1-H	19,500	5m	MR-PWS1CBL2M-A1-H	12,500	2m
MR-J3ENCBL10M-A1-H	34,000	10m	MR-PWS1CBL5M-A1-H	19,000	5m
MR-J3ENCBL2M-A1-L	7,200	2m	MR-PWS1CBL10M-A1-L	30,000	10m
MR-J3ENCBL5M-A1-L	8,100	5m	MR-PWS1CBL2M-A1-L	6,400	2m
MR-J3ENCBL10M-A1-L	12,500	10m	MR-PWS1CBL5M-A1-L	8,000	5m
MR-J3ENCBL2M-A2-H	14,500	2m	MR-PWS1CBL10M-A1-L	12,000	10m
MR-J3ENCBL5M-A2-H	19,500	5m	MR-PWS1CBL2M-A2-H	12,500	2m
MR-J3ENCBL10M-A2-H	34,000	10m	MR-PWS1CBL5M-A2-H	19,000	5m
MR-J3ENCBL2M-A2-L	7,200	2m	MR-PWS1CBL10M-A2-H	30,000	10m
MR-J3ENCBL5M-A2-L	8,100	5m	MR-PWS1CBL2M-A2-L	6,400	2m
MR-J3ENCBL10M-A2-L	12,500	10m	MR-PWS1CBL5M-A2-L	8,000	5m
MR-J3JCB03M-A1-L	4,800	0.3m	MR-PWS1CBL10M-A2-L	12,000	10m
MR-J3JCB03M-A2-L	4,800	0.3m			
MR-EKCBL20M-H	43,000	20m	MR-PWS2CBL03M-A1-L	3,200	電源側ケーブル
MR-EKCBL30M-H	57,000	30m			リード出し負荷側引出し
MR-EKCBL40M-H		40m	MR-PWS2CBL03M-A2-L	3,200	電源側ケーブル (中継用)
MR-EKCBL50M-H		50m			IP55対応
MR-EKCBL20M-L	37,000	20m			リード出し反負荷側引出し
MR-EKCBL30M-L	53,000	30m			標準品
MR-ECNM	3,200	エンコーダ用コネクタセットIP20対応	MR-PWCNS4	13,000	電源用コネクタ
MR-J3ENCBL2M-H	14,500	2m	MR-PWCNS5	13,000	外P67対応
MR-J3ENCBL5M-H	19,500	5m	MR-J3USBCBL3M	13,500	パソコン通信ケーブル
MR-J3ENCBL10M-H	34,000	10m	MR-J3CN6CBL1M	3,200	モニターケーブル
MR-J3ENCBL20M-H	43,000	20m			1m アナログモニタ、アンブ用
MR-J3ENCBL30M-H	57,000	30m	MR-J3ACHECK	19,500	診断用ケーブル
MR-J3ENCBL40M-H		40m	MR-RB032	15,000	MR Configurator(セットアップソフトウェア)のアンブ故障診断機能を使用する場合に必要です。
MR-J3ENCBL50M-H		50m	MR-RB12	17,500	
MR-J3ENCBL2M-L	7,200	2m	MR-RB30	21,000	
MR-J3ENCBL5M-L	8,100	5m	MR-RB32	21,000	
MR-J3ENCBL10M-L	12,500	10m	MR-RB50	40,000	
MR-J3ENCBL20M-L	37,000	20m	MRZJW3-SETUP211	29,000	MR Configurator(セットアップソフトウェア)
MR-J3ENCBL30M-L	53,000	30m			パソコン用サーボセットアップソフトウェア(MR-J3専用)

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット用 3

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境