









アイアンラバーベルトをご使用になる前に

 危険	取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される場合。
 警告	取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合。
 注意	取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される場合。



保管上の注意事項

-  **注意** ●きつく折り曲げないでください。
-  **注意** ●曲げ癖が付きますので、積み重ねたり、折り曲げた状態での保存は避けてください。
-  **注意** ●保管される場合は、冷暗所で保存してください。(極端な高温・低温・多湿・直射日光は避けてください。)
 - プーリに傷がつかないように保管してください。


取付け時の注意事項

-  **危険** ●取付けは必ず電源を切り、機械の停止を確認した上で行ってください。
-  **注意** ●取り付ける際は、軸間距離を縮めるか、テンションプーリを緩めてから行ってください。
工具などでこじ入るとベルトまたはプーリを傷付けたり、ベルト寿命を短くする場合があります。




運転中の注意事項

-  **危険** ●回転部には必ず、安全カバーを設けてください。
-  **警告** ●ベルト伝動装置で発生する静電気により、火災や制御機器の誤動作が予想される場合は、装置側に除電機構を設けてください。
 - 異物がかみ込まないようにしてください。
 - ベルトに歯の摩耗・歯元クラック・背面クラックが認められたら交換してください。
 - プーリは摩耗および腐食が認められたら交換してください。

使用済み品の注意事項

-  **注意** ●ベルトを燃やさないでください。有害なガスが発生する可能性があります。
 - 製品を廃却する場合には、産業廃棄物として処理してください。

その他の注意事項

-  **危険** ●ベルトを他の用途に使用しないでください。
-  **危険** ●ベルトの切断により装置が空転・自走または停止し、人身事故・重大事故につながると予想されるときは、必ず安全装置を別途に設けてください。
-  **注意** ●ベルトは絶縁体としては使用しないでください。

- 本カタログに記載されている使用範囲、性能データおよび数値は選定の目安となるもので、実際の使用に際しては、未知の要素、状況による制約から一般的な仕様が当てはまらないこともあります。各製品の使用にあたっては、適合性を確認した後ご使用ください。

- 内容については改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

本カタログに記載されているベルトは、医療用具に適するように設計・製造しておりませんので、人体に移植したり、体液や生体組織に接触する医療用具用途には使用しないでください。